

REGULATEUR MODUTHERM Notice d'utilisation

SAS au Capital de 157 750 € - R.C.S. Meaux 800 613 028 - SIRET 800 613 028 00011 - NAF 2812Z

VIMATHERM SAS – Rue Gutenberg – ZI les Carreaux – 77440 LIZY SUR OURCO – Tél. +33 (0)1 60 01 62 89 – Fax. +33 (0)1 60 01 62 90



Raccordement électrique.

Raccordement de l'alimentation, Mono 230V/50Hz, sur le bas du disjoncteur. Sur le bornier :

Repère 1 : :	Phase Compteur de calories
Repère 2 : :	Neutre Compteur de calories
Repère 3 : :	
Repère 4 : :	Phase Pompe Secondaire 1
Repère 5 : :	Neutre Pompes Secondaire 1 et 2
Repère 6 : :	Phase Pompe Secondaire 2
Repère 7/8 : :	Report Synthèse Défauts
Repère 9/10 : :	Report Alarme Haute
Repère 11 : :	G0 Vanne de régulation (-)
Repère 12 : :	G Vanne de régulation (24V)
Repère 13 : :	Y Vanne de régulation (signal 0/10V)

Sur le régulateur :

Entrées

X1/M :	Sonde départ Chauffage
M/X2 :	Sonde Extérieure (option) / Sonde Entrée Primaire (option)
X3/M :	Sonde Pression Entrée Primaire (option)
M / X4 :	Sonde Pression Sortie Primaire (option)
X5 / M :	Sonde Pression Entrée Chauffage (option)
M / X6 :	Sonde Pression Sortie Chauffage (option)
X9 / M :	Thermostat de sécurité (option)
M / X10 :	Sonde Retour Chauffage (option)
X11/M :	Sonde Sortie Primaire (option)

Sondes à utiliser : Ni1000 – Courant de sonde : 1,4mA – Résolution : 0,1K – Précision plage -50...150°C : 0,5K

Les reports de défaut pompes doivent êtres raccorder au borne uniquement si les pompes son équipées de KLISON. Dans le cas contraire effectuer un shunt.

Sorties

Y2

: Communication chaudière - Signal 0/10V (uniquement PRIM'ECS)

Sur le disjoncteur :

Utilisation du disjoncteur comme bornier. L'alimentation du coffret en MONO 230V est à effectuer sur le bas du disjoncteur.

Interface

RS-485 (Modbus RTU)	:	Raccordement de bus par 2 fils torsadés par paire (A+ / B-)
		Terminaison de bus (interne) : 390/220/390 Ω

Ethernet RJ45 (Modbus IP)



Présentation de l'afficheur



- T1 : Retour à la page d'accueil
- T2 : Alarme
- T3 : Retour à la page précédente

T4 : Flèche direction vers le haut
T5 : Flèche direction vers le bas
T6 : Touche validation sélection



Ecran d'accueil

- Mettre le module MODUTHERM sous tension au moyen de l'interrupteur marche/Arrêt se trouvant sur le coté du boitier de régulation.
- Sous quelques secondes l'écran ci-dessous s'affiche



L'afficheur indique sur la deuxième ligne :

L'heure et la version de la régulation MODUTHERM, L'état de fonctionnement du module (Marche / Arrêt), Le régime de fonctionnement, La température de consigne,

Lignes d'affichage

Lignes Visibles en permanence sur l'afficheur

VIMATHERM	MOD	JTHERM	Texte non modifiable
HH :mm	7.0		Texte non modifiable
MODUTHERM MAR	CHE/A	RRET	Choix
FONCTIONNEMENT	FIXE		Variable information
TMP CONSIGNE	XX	°C	Variable information
TMP DEPART	XX	°C	Variable information
MENU UTILISATEUR			Ligne sélectionnable
MENU MAINTENANCE			Ligne sélectionnable
A PROPOS			Ligne sélectionnable
CODE TECHNICIEN			Ligne sélectionnable
	VIMATHERM HH :mm MODUTHERM MARG FONCTIONNEMENT TMP CONSIGNE TMP DEPART MENU UTILISATEUR MENU MAINTENANCE A PROPOS CODE TECHNICIEN	VIMATHERM MODI HH :mm 7.0 MODUTHERM MARCHE/A FONCTIONNEMENT FIXE TMP CONSIGNE XX TMP DEPART XX MENU UTILISATEUR MENU MAINTENANCE A PROPOS CODE TECHNICIEN	VIMATHERM MODUTHERM HH :mm 7.0 MODUTHERM MARCHE/ARRET FONCTIONNEMENT FIXE TMP CONSIGNE XX °C TMP DEPART XX °C MENU UTILISATEUR MENU MAINTENANCE A PROPOS CODE TECHNICIEN



Menu Utilisateur





Menu DATE ET HEURE



Ligne 0	VIMATHER	M	MODUTHERM	Texte non modifiable
Ligne 1	DAT	E ET HEURE		Texte non modifiable
Ligne 2				
Ligne 3	DATE	JJ/MM/AA		Informations modifiables
Ligne 4	HEURE	HH :MM		Informations modifiables
Ligne 5				
Ligne 6				
Ligne 7	RETOUR			Ligne sélectionnable
-				-

Modification de la date et de l'heure.

Pour changer le jour	- Appuyer sur <mark>T6</mark> « ✓ ». - Avec les touches <mark>T4</mark> « ▲ » ou <mark>T5</mark> « ∀ » régler le jour - Valider en appuyant sur <mark>T6</mark> « ✓ ».
Pour changer le mois	- Avec les touches T4 « \land » ou T5 « \lor » régler le mois - Valider en appuyant sur T6 « \checkmark ».
Pour changer l'année	- Avec les touches T4 « A » ou T5 « ∀ » régler l'année - Valider en appuyant sur T6 « √ ».
Pour changer l'heure	 Sélectionner la ligne à l'aide du bouton T5 « ∀ » Appuyer sur T6 « √ ». Avec les touches T4 « A » ou T5 « ∀ » régler l'heure
Pour changer les minutes	 Valider en appuyant sur 16 « V ». Avec les touches T4 « A » ou T5 « V » régler les minutes Valider en appuyant sur T6 « V ».



Menu REGLAGE CONSIGNE



Ligne 0	VIMATHERM	MODUTHERM	Texte non modifiable
Ligne 1	MODE DE FONCTI	ONNEMENT	Texte non modifiable
Ligne 2			
Ligne 3	DEPART FIXE		Ligne sélectionnable
Ligne 4	FONCTION EXTERIEURE		Ligne sélectionnable
Ligne 5			
Ligne 6			
Ligne 7	RETOUR		Ligne sélectionnable



Menu DEPART FIXE



Ligne 0	VIMATHERM MODUTHERM		Texte non modifiable
Ligne 1	REGLAGE CONSIC	Texte non modifiable	
Ligne 2			
Ligne 3	CONS. CONFORT :	XX °C	Informations modifiables
Ligne 4	TEMP. DEPART :	XX °C	Variable information
Ligne 5			
Ligne 6			
Ligne 7	RETOUR		Ligne sélectionnable
5 -			J

Modification de la température de consigne Chauffage

- Sélectionner la ligne avec T5 « 🗡 »

- Appuyer sur T6 « ✓ ».

- Avec les touches T4 « + » ou T5 « - » régler la température désirée.

- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Réglage usine

Température de consigne	:	85°C
Plage de réglage mini/maxi	:	0/109°C



Menu FONCTION EXTERIEURE



Ligne 0	VIMATHER	Μ	MODUTHERM	Texte non modifiable
Ligne 1	FON	CTION EXTER	RIEURE	Texte non modifiable
Ligne 2				
Ligne 3	MODE :	FIXE/EXTERI	EURE	Informations modifiables
Ligne 4	CONSIGNE	ACTUELLE	XX °C	Texte non modifiable
Ligne 5	TEMP.	EXT. :	CONSIGNE	Texte non modifiable
Ligne 6	Pt1.	XX °C	XX °C	Variable information
Ligne 7	Pt2.	XX °C	XX °C	Variable information
Ligne 8	Pt3.	XX °C	XX °C	Variable information
Ligne 9				
Ligne 10	RETOUR			Ligne sélectionnable

Modification des points de la courbe de température

- Sélectionner la ligne avec T5 « 🗡 »
- Appuyer sur <mark>T6</mark> « ✓ ».
- Avec les touches T4 « + » ou T5 « » régler les températures désirées.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Réglage usine

Pt1- Température extérieure : -20°CTempérature de consigne:90°CPt2- Température extérieure : 0°CTempérature de consigne:78°CPt3- Température extérieure : 15°CTempérature de consigne:65°C



Menu REGLAGE ALARMES



Ligne 0	VIMATHERM	MODUTHERM	Texte non modifiable	
Ligne 1	REGLAGE ALAR	REGLAGE ALARMES		
Ligne 2				
Ligne 3	ALARME HAUTE :	XX °C	Informations modifiables	
Ligne 4	ALARME BASSE :	XX °C	Informations modifiables	
Ligne 5	TEMPORISATION :	XXX s	Informations modifiables	
Ligne 6				
Ligne 7	RETOUR		Ligne sélectionnable	

Modification de la température limite haute

- Sélectionner la ligne avec T5 « ¥ »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Avec les touches T4 « + » ou T5 « » régler la température désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Réglage usine

Température limite haute	:	105°C
Plage de réglage mini/maxi	:	0/109°C

Modification de la température limite basse

- Sélectionner la ligne avec T5 « ¥ »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Avec les touches T4 « + » ou T5 « » régler la température désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Réglage usine

Température limite basse	:	15°C
Plage de réglage mini/maxi	:	0/60°C

Modification de la temporisation des alarmes

- Sélectionner la ligne avec T5 « 🗡 »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Avec les touches T4 « + » ou T5 « » régler la temporisation désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Réglage usine

Température limite basse	:120 secondes
Plage de réglage mini/maxi	:30/900 secondes



Menu PROGRAMME HORAIRE

	р	1/9 🚽
1	Valeur Actuelle	CONFORT
	01 :Monday	CONFORT
Λ	01:Tuesday	CONFORT
4	01:Wednesday	CONFORT
	01:Thursday	CONFORT
51	01:Friday	CONFORT 🕨 🏑
10	01:Saturday	CONFORT

Ligne 0			Texte non modifiable
Ligne 1	Valeur Actuelle	REGIME	Texte non modifiable
Ligne 2	01 :Monday	REGIME	Ligne sélectionnable
Ligne 3	01 :Tuesday	REGIME	Ligne sélectionnable
Ligne 4	01 :Wednesday	REGIME	Ligne sélectionnable
Ligne 5	01 :Thursday	REGIME	Ligne sélectionnable
Ligne 6	01 :Friday	REGIME	Ligne sélectionnable
Ligne 7	01 :Saturday	REGIME	Ligne sélectionnable
Ligne 8	01 :Sunday	REGIME	Ligne sélectionnable
Ligne 9	01 :Exception	REGIME	Ligne sélectionnable



Activer / désactiver un réduit

- Le menu de réglage hebdomadaire s'affiche.
- A l'aide des touches T4 « A » ou T5 « V » sélectionner le ou les jours de traitement.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».



- Appuyer sur T6 « ✓ » sur la ligne « Time 1 ».
- A l'aide les touches T4 « + » ou T5 « » régler l'heure de début de réduit.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».
- A l'aide les touches T4 « A » ou T5 « Y » placer le curseur sur « Value 1 ».
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».



- A l'aide les touches T4 « + » ou T5 « » sélectionner le mode « REDUIT ».
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».
- Appuyer sur T6 « ✓ » sur la ligne « Time 2 ».
- A l'aide les touches T4 « + » ou T5 « » régler l'heure de fin de réduit.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».
- A l'aide les touches T4 « A » ou T5 « Y » placer le curseur sur « Value 2 ».
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».
- A l'aide les touches T4 « + » ou T5 « » sélectionner le mode « CONFORT ».
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Répéter l'opération pour les autres périodes de réduit.



Mettre en marche le MODUTHERM :

A l'écran d'accueil :

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « ∀ »sur la ligne « MODUTHERM ARRET » - Appuyer sur la touche T6 « ✓ »



 Choisir avec les touches T4 « ▲ » ou T5 « ∀ »: Touche T4 valide l'arrêt du régulateur Touche T5 valide la marche du régulateur
 Valider votre choix en appuyant sur T6 « ✓ »





Menu MAINTENANCE

Le préparateur doit être à l'arrêt.

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « Y » sur la ligne « MODUTHERM : ARRET »
- Appuyer sur la touche T6 « 🗸 »
- Choisir avec les touches T4 « A » ou T5 « V »
 - Touche **T4** valide l'arrêt du régulateur
- Valider votre choix en appuyant sur T6 « \checkmark »

Le menu maintenance nécessite un code d'accès. Pour saisir ce code :

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « 🗡 » sur la ligne « CODE TECHNICIEN »
- Appuyer sur la touche T6 « 🗸 »

L'écran suivant apparait.

	Password	-0	
1	Password		~
4	0		۲
t			~

Le code à saisir est 1001

- le chiffre 0 s'affiche à la place de la première étoile
- Choisir avec les touches T4 « + » ou T5 « »:
 - Touche <mark>T4</mark> augmente la valeur du chiffre de 0 à 9 Touche <mark>T5</mark> diminue la valeur du chiffre de 9 à 0
- Valider votre choix en appuyant sur T6 « \checkmark »
- le chiffre 0 s'affiche à la place de la deuxième étoile
- Valider votre choix en appuyant sur T6 « 🗸 »
- le chiffre 0 s'affiche à la place de la troisième étoile
- Valider votre choix en appuyant sur T6 « 🗸 »
- le chiffre 0 s'affiche à la place de la quatrième étoile
- Choisir avec les touches T4 « + » ou T5 « »:
 - Touche **T4** augmente la valeur du chiffre de 0 à 9 Touche **T5** diminue la valeur du chiffre de 9 à 0
 - Touche 15 diminue la valeur du chiffre de
- Valider votre choix en appuyant sur T6 « ✓ »



L'affichage revient au premier écran



La présence de la clé confirme que le code saisi est correct et que le menu MAINTENACE est accessible.

Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « 𝗡 » sur la ligne « MENU MAINTENANCE »
 Appuyer sur la touche T6 « 𝗸 »

L'écran MAINTENACE s'affiche



Nombre de MODUTHERM

Deux MODUTHERM peuvent être mis en parallèle pour fonctionner indépendamment ou en cascade. La consigne de température sera la même sur les deux modules.

Le redémarrage du régulateur est obligatoire pour la prise en compte de la configuration.





Sélectionner la ligne « REGLAGE SONDES» à l'aide du bouton T5 « ∀ »
 Appuyer sur T6 « ✓ ».

L'écran suivant apparait.



L'entrée X2/M du régulateur peut être utilisé pour une sonde extérieure ou une sonde entrée primaire.

Sélectionner la ligne de la sonde à activer ou désactiver à l'aide des touches

- T4 « \land » et T5 « \lor » - Appuyer sur T6 « \checkmark ».
- Choisir avec les touches T4 « A » ou T5 « V »
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Le redémarrage du régulateur est obligatoire pour la prise en compte de la configuration.



Réglage du type de vanne de régulation.

- Sélectionner la ligne « REGLAGE VANNE» à l'aide du bouton ~T5 « $~\textbf{\forall}~$ »

- Appuyer sur T6 « ✓ ».

L'écran suivant apparait.

1	VIMATHERM - MODUTHERM REGLAGE VANNE REGULAT	1/11⊶ <u>↓</u> ION	-
4	FONCTIONNEMENT TYPE DE VANNE % OUVERTURE (0-10V) TEST VANNE - PID - PROPORTIONNEL	Auto 0-10V 0% STOP 2	~

Fonctionnement de la vanne de régulation.

La vanne de régulation peut être forcée manuellement.

```
- Sélectionner la ligne « FONCTIONNEMENT» à l'aide du bouton T5 « V »
```

```
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
```

- Choisir avec les touches T4 « A » ou T5 « V »:

Touche T4 valide le mode Automatique

- Touche **T5** valide le mode Manuel
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Réglage du type de la vanne de régulation.

Le régulateur peut accepter 2 types de vanne de régulation, 3Pts 230V ou 0-10V. Attention le câblage du coffret de commande est différent.

- Sélectionner la ligne « TYPE DE VANNE» à l'aide du bouton T5 « 🗡 »

- Appuyer sur <mark>T6</mark> « ✓ ».

- Choisir avec les touches T4 « A » ou T5 « V »:

Touche T4 valide le mode 3 PTS

Touche T5 valide le mode 0-10V

- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Pourcentage d'ouverture de la vanne.

En fonctionnement Auto, c'est le pourcentage d'ouverture de la vanne En fonctionnement Manuel, c'est le pourcentage d'ouverture souhaité.

- Sélectionner la ligne « % OUVERTURE (0-10V)» à l'aide du bouton T5 « V »

- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Avec les touches T4 « + » ou T5 « » régler la valeur désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».



Test de l'ouverture/fermeture de la vanne de régulation.

Pour effectuer ce test mettre le fonctionnement de la vanne sur Manuel.

- Sélectionner la ligne « FONCTIONNEMENT»
 - Appuyer sur T6 « ✓ ».
 - Choisir avec les touches T4 « A » ou T5 « Y »:
 - Touche **T4** valide le mode Automatique
 - Touche **T5** valide le mode Manuel
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».
- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « 🗡 » sur la ligne « TEST VANNE »
- Appuyer sur la touche T6 « 🗸 »
- Choisir avec les touches T5 « V », le texte « TEST » s'affiche à la place de « STOP »
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

La vanne doit s'ouvrir pendant quelques secondes puis se fermer automatiquement. Attendre la fermeture totale de la vanne puis remettre le fonctionnement de la vanne en mode automatique.

Réglage PID de la vanne de régulation.

	VIMATHERM - MODUTHERM	7/11 ~
ĺ	% OUVERTURE (0-10V)	0%
	TEST VANNE	STOP
	- PID - PROPORTIONNEL	2 🚽
۲	- PID - INTEGRALE	20s 🎽
	- PID - DERIVEE	0s 🚽
ų	RETOUR	≻″

- Sélectionner la ligne « PROPORTIONNEL» à l'aide du bouton T5 « 🗡 »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Avec les touches T4 « + » ou T5 « » régler la valeur désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».
- Sélectionner la ligne « INTEGRALE» à l'aide du bouton T5 « V »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Avec les touches T4 « + » ou T5 « » régler la valeur désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».
- Sélectionner la ligne « DERIVEE» à l'aide du bouton $\,$ T5 « $\,$ Y $\,$ »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Avec les touches T4 « + » ou T5 « » régler la valeur désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Le réglage pour un fonctionnement en instantané.

Proportionnel	:	2
Intégrale	:	20s
Dérivée	:	0s



Réglage du nombre de pompe(s) secondaire.



- Sélectionner la ligne « 2PPE SECONDAIRE MARCHE » à l'aide du bouton T5 « \checkmark »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « A » ou T5 « Y » régler la valeur désirée.
 - Touche T4 valide le mode Pompe double
 - Touche **T5** valide le mode Pompe simple
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».





Le MODUTHERM peut être, de série, raccordé sur une GTC/GTB par un bus RS485 (A+/B-). Ou via l'interface Ethernet IP



La connexion est entièrement paramétrable :





Choix de la voie MODBUS.



- Sélectionner la ligne « VOIE MODBUS» à l'aide du bouton T5 « V »

- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Avec les touches T4 « + » ou T5 « » régler le port désiré.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».



Réglage des paramètres de communication MODBUS RTU via l'interface RS485 (T14 – T6).

- 1- Adresse esclave du régulateur plage 1 à 255 réglage usine 1,
- 2 Vitesse de communication (600-1200-2400-4800-9600-19200-38400 réglage usine 9600,
- 3 -Parité PAIRE (EVEN) / IMPAIRE (ODD) / SANS (NONE) réglage usine SANS,
- 4 -Bit de Stop 1 BIT / 2 BIT réglage usine 1 BIT,
- 5 -Delay Modbus plage 0 à 10000 réglage usine 10ms,

- Sélectionner la ligne avec les touches T4 « 🔺 » ou T5 « 🗡 »

- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » régler la valeur désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Un redémarrage de l'automate est nécessaire pour valider les modifications



Réglage des paramètres de communication MODBUS RTU via l'interface IP.



ADRESSE IP ACTUELLE indique les paramètres IP actuel. Pour définir les nouveaux paramètres déplacer le curseur sur :

	VIMATHERM -	MODUTHERM	14/:	23 ;	÷ .
1	PASSERELLE	192.168.	0.:	254	Î
	DEFINIR ADRE	ESSE IP			
Δ	DHCP	Active			
۲	ADRESSE	192.168.	1.	42	Ň
	MASQUE	255.255.2	255.	0	
I	PASSERELLE	192.168.	1.	1	
ľ					

DHCP

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton **T5** « **Y** » sur la ligne « DHCP»
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Choisir à l'aide des touches T4 « 🔺 » ou T5 « 🗡 »
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Adresse

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « Y » sur la ligne « Adresse»
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Choisir à l'aide des touches T4 « 🗛 » ou T5 « 🗡 »
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Masque (masque de sous réseau)

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « 🗡 » sur la ligne « Masque»
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Choisir à l'aide des touches T4 « 🔺 » ou T5 « 🗡 »
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Passerelle

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « V » sur la ligne « Passerelle »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Choisir à l'aide des touches T4 « 🔺 » ou T5 « 🗡 »
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Un redémarrage de l'automate est nécessaire pour valider les modifications



ALARMES ET DEFAUTS

Consultation des alarmes instantanées.

En cas de défaut ou d'alarme température, le voyant rouge s'allume sur le bouton ALARME. Pour les consulter appuyer sur la touche <mark>T2</mark> « ALARME »

	sAlarmHistory	1/7 ~	
1	Acknowledge Pass	ive 6	
	Normal Def.Ppe.Prim2		
	Normal Def.Ppe.Prim1		
4	Normal Al.Temp.Haute		
	Defaut Al.Temp.Haute		
	Defaut Def.Ppe.Prim2		
1	Defaut Def.Ppe.Prim1		

L'écran indique toutes les alarmes présentent au moment de la consultation.

Si l'écran indique plus de 3 alarmes descendre le curseur à l'aide de la touche T5 « V » pour prendre connaissances d'autres alarmes éventuelles.

Pour éteindre le voyant défaut : faire le code technicien 1001 puis au menu des alarmes appuyer quelques secondes sur la touche T2 « ALARME»

Consultation de l'historique des alarmes.

La consultation de l'historique se fait par l'appui de la touche T2 « ALARME. »

Possibilité de lire les 25 dernières alarmes apparues pendant le fonctionnement du MODUTHERM Pour chaque alarme il est précisé :

> Le jour et le mois Le type d'alarme

L'heure/minute/seconde

VIMATHERM

AFFICHAGE DES TEMPERATURES

Consultation des températures.

A l'écran d'accueil :

- Appuyer sur la touche T1 « i »

Exemples d'affichage en fonction de la configuration

VIMATHERM - MODUTHERM	1/8≈→
AFFICHAGE TEMPERATUR	325
↓ TEMP. EXTERIEURE TEMP. DEPART CHAUF. TEMP. RETOUR CHAUF. TEMP. SORTIE PRIM.	999°C) 999°C) 999°C) 999°C) 999°C)
1 VIMATHERM - MODUTHERM	1/12≈- ↓ IRES
<pre>↓ TEMP. ENTREE PRIM. TEMP. DEPART CHAUF. TEMP. RETOUR CHAUF. TEMP. SORTIE PRIM. PRESSION ENTREE PRIM.</pre>	999°C) 999°C) 999°C) 999°C) 999°C) 0.0Bar)
<pre> VIMATHERM - MODUTHERM TEMP. RETOUR CHAUF. TEMP. SORTIE PRIM. PRESSION ENTREE PRIM. PRESSION SORTIE PRIM. PRESSION ENTREE CHAUF PRESSION SORTIE CHAUF</pre>	11/128= 999°C► 999°C► 0.0Bar► 0.0Bar► 0.0Bar► 0.0Bar►



Correction / Simulation des valeurs de sondes.

Comme le menu MAINTENANCE, la correction/simulation des sondes nécessite un code d'accès.



- Sélectionner la ligne avec les touches T4 « A » ou T5 « V »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » régler la valeur désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».



Correction

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « V » sur la ligne « CORRECTION » - Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Choisir à l'aide des touches T4 « A » ou T5 « Y » la correction à apporter
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Simulation

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « V » sur la ligne « SIMULATION **TEMPERATURE** »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Choisir à l'aide des touches T4 « 🔺 » ou T5 « 🗡 »
 - Touche **T4** valide le mode Automatique
 - Touche **T5** valide le mode Simulation
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».
- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « V » sur la ligne « TEMPERATURE »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- Choisir à l'aide des touches T4 « A » ou T5 « V » la valeur de la sonde
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».







TABLE MODBUS MODUTHERM 7

Adresses Modbus

Adresse esclave : 1 Vitesse : 9600

POL648.00

8bits, sans parité, 1 bit stop Code requete 4

	LECTURE	Mot 8 Bit Non signé	
W.00- bit 00	DÉFAUT TEMPÉRATURE HAUTE	0 = NON	1 = OUI
W.00- bit 01	DÉFAUT TEMPÉRATURE BASSE	0 = NON	1 = OUI
W.00- bit 02	DÉFAUT SONDE	0 = NON	1 = OUI
W.00- bit 03	SYNTHESE DÉFAUT	0 = NON	1 = OUI
W.00- bit 04	OUVERTURE VANNE PRIMAIRE (3PTS)	0 = NON	1 = OUI
W.00- bit 05	FERMETURE VANNE PRIMAIRE (3PTS)	0 = NON	1 = OUI
W.00- bit 06	TYPE VANNE REGULATION	0 = 3PTS 220V	1 = 0/10V
W.00- bit 07	MARCHE MODULE	0 = ARRET	1= MARCHE
W.00- bit 08	MARCHE PPE SECONDAIRE	0 = ARRET	1= MARCHE
W.00- bit 09			
W.00- bit 10	THERMOSTAT DE SECURITE	0 = DEFAIUT	1= NORMALE
W.00- bit 11	ETAT FONCTIONNEMENT MODUTUEDM #4		
W.00- bit 12			
W.00- bit 14			
W 00- bit 15	DEFAUT POMPE SECONDAIRE 2	0 = NON	1 = 001
W.01	TEMPERATURE DEPART CHAUFFAGE	VALEUR x 10	°C
W.02	TEMPERATURE EXTERIEUR / ENTREE PRIMAIRE	VALEUR x 10	°C
W.03	TEMPERATURE SORTIE PRIMAIRE	VALEUR x 10	°C
W.04	TEMPERATURE RETOUR CHAUFFAGE	VALEUR x 10	°C
W.05	%. VANNE DE REGULATION (0/100)	VALEUR	%
W.06	CONSIGNE DE REGULATION CHAUFFAGE	VALEUR x 10	°C
W.07	COURBE DE TEMP TEMPERATURE EXT. 1	VALEUR x 10	°C
W.08	COURBE DE TEMP TEMPERATURE EXT. 2	VALEUR x 10	°C
W.09	COURBE DE TEMP TEMPERATURE EXT. 3	VALEUR x 10	°C
W.10	COURBE DE TEMP CONSIGNE A TEMP. EXT. 1	VALEUR x 10	°C
W.11	COURBE DE TEMP CONSIGNE A TEMP. EXT. 2	VALEUR x 10	°C
W.12	COURBE DE TEMP CONSIGNE A TEMP. EXT. 3	VALEUR x 10	°C
W.13			
W.14			
W.15	CONSIGNE LIMITE TEMPERATURE HAUTE	VALEUR x 10	°C
W.16	CONSIGNE LIMITE TEMPERATURE BASSE	VALEUR x 10	°C
W.17	PRESSION ENTREE PRIMAIRE	VALEUR x 10	BAR
W.18	PRESSION SORTIE PRIMAIRE	VALEUR x 10	BAR
W.19	PRESSION ENTREE SECONDAIRE	VALEUR x 10	BAR
W.20	PRESSION SORTIE SECONDAIRE	VALEUR x 10	BAR

ECRITURE

W.50- bit 00	ECRITURE GTC	0 = INNACTIVE	1 = ACTIVE
W.50- bit 01	MARCHE MODUTHERM #1	0 = ARRET	1= MARCHE
W.50- bit 02	CHOIX REGIME PAR GTC	0 = NON	1 = OUI
W.50- bit 03	RESET PREPARATEUR	0 = NON	1 = OUI
W.50- bit 04	TYPE DE REGULATION	0 = FIXE	1 = EXTERIEURE
W.50- bit 05	WATCHDOG 90s	0 = NON	1 = OUI
W.50- bit 06			
W.50- bit 07	MARCHE PPE SECONDAIRE	0 = ARRET	1= MARCHE
W.50- bit 08	MARCHE MODUTHERM #1	0 = ARRET	1= MARCHE
W.50- bit 09			
W.50- bit 10			
W.50- bit 11			
W.50- bit 12			
W.50- bit 13			
W.50- bit 14			
W.50- bit 15			
W.51	TEMP CONSIGNECHAUFFAGE - REGIME CONFORT	VALEUR x 10	C°
W.52	TEMP CONSIGNECHAUFFAGE- REGIME HORS GEL	VALEUR x 10	C°
W.53			
W.54	ABAISSEMENT TEMP CONSIGNECHAUFFAGE - REDUIT	VALEUR x 10	C°
W.55	CHOIX REGIME	0=CONFORT / 1=HORS GEL / 2=REDUIT	
W.56	COURBE DE TEMP TEMPERATURE EXT. 1	VALEUR x 10	С°
W.57	COURBE DE TEMP TEMPERATURE EXT. 2	VALEUR x 10	C°
W.58	COURBE DE TEMP TEMPERATURE EXT. 3	VALEUR x 10	С°
W.59	COURBE DE TEMP CONSIGNE A TEMP. EXT. 1	VALEUR x 10	C°
W.60	COURBE DE TEMP CONSIGNE A TEMP. EXT. 2	VALEUR x 10	C°
W.61	COURBE DE TEMP CONSIGNE A TEMP. EXT. 3	VALEUR x 10	C°
W.62	CONSIGNE LIMITE TEMPERATURE BASSE	VALEUR x 10	C°
W.63	CONSIGNE LIMITE TEMPERATURE HAUTE	VALEUR x 10	C°