

# **REGULATEUR COMPAPRESS** Notice d'utilisation

SAS au Capital de 400 000 € - R.C.S. Meaux 800 613 028 - SIRET 800 613 028 00011 - NAF 2812Z

VIMATHERM SAS – Rue Gutenberg – ZI les Carreaux – 77440 LIZY SUR OURCO – Tél. +33 (0)1 60 01 62 89 – Fax. +33 (0)1 60 01 62 90



Notice régulateur COMPAPRESS 6.x - 1/23

# Raccordement électrique.

Raccordement de l'alimentation, Mono 230V/50Hz, sur le porte fusible. **Sur le bornier :** 

Phase Pompe Grand débit
Neutre Pompes Grand / Petit débit
Phase Pompe Petit débit
Neutre électrovanne 220V
Phase électrovanne 220V
Report Manque d'eau
Report Manque de pression
Report Excès de pression
Contrôleur de niveau à flotteur
24V

### Sur le régulateur :

Entrées		
X5	:	Impulsion Compteur (option)
X6	:	Signal Sonde de pression 0/10V
X7	:	Signal Sonde de niveau 4/20mA
X8	:	Signal Sonde de pression 4/20mA
D3 / M	:	Contacteur à flotteur Bas
M/D4	:	Contacteur à flotteur Haut
D5 / M	:	Contacteur à flotteur type poire

:

### Sorties

X3/M :	Synthèse défauts - signal 0-10V
M / X4 :	Alarme Haute - signal 0-10V
Y2 :	Communication chaudière - Signal 0/10V (uniquement PRIM'ECS)

### Interface

RS-485 (Modbus RTU)

Raccordement de bus par 2 fils torsadés par paire (A+ / B-) Terminaison de bus (interne) : 390/220/390  $\Omega$ 





# Présentation de l'afficheur



T1 : Retour à la page d'accueil T2 : Alarme

T3 : Retour à la page précédente

T4 : Flèche direction vers le haut T5 : Flèche direction vers le bas

T6 : Touche validation sélection



# Ecran d'accueil

- Mettre le groupe COMPAPRESS sous tension au moyen de l'interrupteur Marche/Arrêt se trouvant sur le côté droit du boitier de régulation.

	VIMATHERM - COMP	PAPRESS 1/13 🚽	
1	18:31	5.0	
	GROUPE	ARRET	
A	CONSIGNE 2.8B	H.STAT 21mCE	
4	PRESSION REEL	2.8BAR	
	CONSOMMATION	0.010M3	
5	ALARME PRESSION	NON	
1	APPOINT D'EAU	NON	

- Sous quelques secondes l'écran ci-dessous s'affiche

L'afficheur indique sur la deuxième ligne :

L'heure et la version de la régulation COMPAPRESS, L'état de fonctionnement du groupe (Marche / Arrêt), La consigne de fonctionnement, la hauteur statique, La pression réelle, La consommation d'eau (option compteur à impultion), L'alarme manque de pression, L'appoint d'eau.

# Lignes d'affichage

Lignes Visibles en permanence sur l'afficheur

VIMATHERM – COMPAPRESS		Texte non modifiable		
HH :mm		5.X		Texte non modifiable
GROUPE	MARCHE/A	RRET		Choix
CONSIGNE	XX.XB	H.STAT	<b>XX</b> mCE	Variable information
PRESSION REELLI	E	X.X BAR		Variable information
CONSOMMATIO	N	X.XXXX I	M3	Variable information
ALARME PRESSIC	N	NON/O	UI	Variable information
APPOINT D'EAU		NON/O	UI	Variable information
MENU UTILISATE	UR			Ligne sélectionnable
MENU MAINTEN	ANCE			Ligne sélectionnable
A PROPOS				Ligne sélectionnable
CODE TECHNICIE	EN			Ligne sélectionnable
	VIMATHERM – C HH :mm GROUPE CONSIGNE PRESSION REELLI CONSOMMATIO ALARME PRESSIC APPOINT D'EAU MENU UTILISATE MENU MAINTEN A PROPOS CODE TECHNICII	VIMATHERM – COMPAPRESS HH :mm GROUPE MARCHE/A CONSIGNE XX.XB PRESSION REELLE CONSOMMATION ALARME PRESSION APPOINT D'EAU MENU UTILISATEUR MENU UTILISATEUR MENU MAINTENANCE A PROPOS CODE TECHNICIEN	VIMATHERM – COMPAPRESS HH :mm 5.X GROUPE MARCHE/ARRET CONSIGNE XX.XB H.STAT PRESSION REELLE X.X BAR CONSOMMATION X.XXXX I ALARME PRESSION NON/OU APPOINT D'EAU NON/OU MENU UTILISATEUR MENU UTILISATEUR MENU MAINTENANCE A PROPOS CODE TECHNICIEN	VIMATHERM – COMPAPRESS HH :mm 5.X GROUPE MARCHE/ARRET CONSIGNE XX.XB H.STAT XXmCE PRESSION REELLE X.X BAR CONSOMMATION X.XXXX M3 ALARME PRESSION NON/OUI APPOINT D'EAU NON/OUI MENU UTILISATEUR MENU UTILISATEUR MENU MAINTENANCE A PROPOS CODE TECHNICIEN



## Menu Utilisateur



Ligne 0 Ligne 1 Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 9

#### VIMATHERM – COMPAPRESS MENU UTILISATEUR

### - DATE ET HEURE

- REGLAGE HAUTEUR STATIQUE
- REGLAGE POMPES
- REGLAGE EXCES DE PRESSION
- REGLAGE NIVEAU BACHE.
  - -----

RETOUR

Texte non modifiable Texte non modifiable

Ligne sélectionnable Ligne sélectionnable Ligne sélectionnable Ligne sélectionnable Ligne sélectionnable

Ligne sélectionnable



# Menu DATE ET HEURE



Ligne 0 Ligne 1	VIMATHE DA <sup>T</sup>	RM – COMPAPRESS TE ET HEURE	Texte non modifiable Texte non modifiable
Ligne 2 Liane 3	DATE	JJ/MM/AA	Informations modifiables
Ligne 4	HEURE	HH :MM	Informations modifiables
Ligne 6			
Ligne 7	RETOUR		Ligne sélectionnable

### Modification de la date et de l'heure.

Pour changer le jour	<ul> <li>Appuyer sur T6 « ✓ ».</li> <li>A l'aide des touches T4 « ▲ » ou T5 « ∀ » régler le jour</li> <li>Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».</li> </ul>
Pour changer le mois	- A l'aide des touches T4 « $\land$ » ou T5 « $\lor$ » régler le mois - Valider en appuyant sur T6 « $\checkmark$ ».
Pour changer l'année	<ul> <li>- A l'aide des touches T4 « ▲ » ou T5 « ¥ » régler l'année</li> <li>- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».</li> </ul>
Pour changer l'heure	<ul> <li>Sélectionner la ligne à l'aide du bouton T5 « ∀ »</li> <li>Appuyer sur T6 « √ ».</li> <li>A l'aide des touches T4 « A » ou T5 « ∀ » régler l'heure</li> <li>Valider en appuyant sur T6 « √ ».</li> </ul>
Pour changer les minutes minutes	- A l'aide des touches T4 « A » ou T5 « 🗡 » régler les
	- Valider en appuyant sur <mark>T6</mark> « ✓ ».



# Menu REGLAGE HAUTEUR STATIQUE



VIMATHERM – COMPAPRESS		Texte non modifiable
REGLAGE HAUTEUR STATIQUE		Texte non modifiable
HAUTEUR STATIQUE	XX mCE	Informations modifiables
MANQUE DE PRESSION	XX mCE	Informations modifiables
TEMPORISATION EV	XX sec	Informations modifiables
RETOUR		Ligne sélectionnable
	VIMATHERM – COMPAPRESS REGLAGE HAUTEUR STATIOU HAUTEUR STATIQUE MANQUE DE PRESSION TEMPORISATION EV RETOUR	VIMATHERM – COMPAPRESS REGLAGE HAUTEUR STATIQUE HAUTEUR STATIQUE XX mCE MANQUE DE PRESSION XX mCE TEMPORISATION EV XX sec RETOUR

### Modification de la hauteur statique

- Sélectionner la ligne avec T5 « 🗡 »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » régler la hauteur désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

### Modification Manque de pression

- Sélectionner la ligne avec T5 « 🗡 »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » régler la valeur du manque de pression.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».



# Menu REGLAGE POMPES



kte non modifiable
kte non modifiable
ormations modifiables
ormations modifiables
ormations modifiables
ormations modifiables
ne sélectionnable

### Modification de l'enclenchement de la pompe GRAND DEBIT

- Sélectionner la ligne avec T5 « 🗡 »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » régler la hauteur désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

### Réglage usine

Enclenchement pompe GD : hauteur statique + 6mCE

### Modification du différentiel d'enclenchement de la pompe GRAND DEBIT

- Sélectionner la ligne avec T5 « 🗡 »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » régler le différentiel désirée.

5mCE

- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

#### Réglage usine

Différentiel pompe GD :

De la même manière, réglez l'enclenchement et le différentiel de la pompe Petit Débit.

### Réglage usine

Enclenchement pompe PD : hauteur statique + 7mCE Différentiel pompe PD : 5mCE



# Menu REGLAGE EXCES DE PRESSION



Ligne 0 Ligne 1 Ligne 2	IMATHERM – COMPAPRESS REGLAGE EXCES DE PRESSION		Texte non modifiable Texte non modifiable
Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5	ENCLENCHEMENT DIFFERENTIEL	XX mCE XX mCE	Informations modifiables Informations modifiables
Ligne 6 Ligne 7 Ligne 8	RETOUR		Ligne sélectionnable

### Modification de l'enclenchement de l'excès de pression

- Sélectionner la ligne avec T5 « 🗡 »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » régler la hauteur désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Réglage usine

Enclenchement manque de pression : hauteur statique + 19mCE

### Modification du différentiel d'enclenchement de l'excès de pression

- Sélectionner la ligne avec T5 « 🗡 »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » régler la hauteur désirée.

- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

#### Réglage usine

Différentiel manque de pression : 5mCE



# Menu REGLAGE NIVEAU BACHE

Réglage uniquement si utilisation d'une sonde de niveau.



Ligne 0 Ligne 1 Ligne 2	VIMATHERM – COMPAPRESS REGLAGE NIVEAU BACHE		Texte non modifiable Texte non modifiable
Ligne 3		XXXM	Informations modifiables
Ligne 4			Informations modificables
Ligne 4	NIVEAU HAUT		informations modifiables
Ligne 5			
Ligne 6			
Ligne 7			
Ligne 8	RETOUR		Ligne sélectionnable

### Modification du niveau bas de la bâche

- Sélectionner la ligne avec T5 « ¥ »
- Appuyer sur T6  $\sqrt{4}$  ».
- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » régler la hauteur désirée.

:

- Valider en appuyant sur <mark>T6</mark> « ✔ ».

Réglage usine

Niveau bas

Modification du niveau haut de la bâche

- Sélectionner la ligne avec T5 « 🗸 »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » régler la hauteur désirée.

- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

### Réglage usine

Niveau haut : 0,40M (40cm au-dessus de la sonde de niveau)

0,14M (14cm au-dessus de la sonde de niveau)



### Mise en fonctionnement du COMPAPRESS

A l'écran d'accueil :

	VIMATHERM - COMP	PAPRESS 2/13 🚽	
1	18:31	5.0	
	GROUPE	ARRET	
A	CONSIGNE 2.8B	H.STAT 21mCE	
4	PRESSION REEL	2.8BAR	
	CONSOMMATION	0.010M3	
51	ALARME PRESSION	NON	
1	APPOINT D'EAU	NON	

Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « ∀ » sur la ligne « GROUPE : ARRET »
 Appuyer sur la touche T6 « ✓ »



- Valider votre choix en appuyant sur T6 « 🗸 »

Le voyant sur le bouton T1 s'allume en vert fixe lors de la mise en marche du groupe.



# Menu MAINTENANCE

Le menu maintenance nécessite un code d'accès. Pour saisir ce code :



Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « ∀ » sur la ligne « CODE TECHNICIEN »
 Appuyer sur la touche T6 « ✓ »

L'écran suivant apparait.



Le code à saisir est 1001

- le chiffre 0 s'affiche à la place de la première étoile
- Choisir A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » : Touche T4 augmente la valeur du chiffre de 0 à 9 Touche T5 diminue la valeur du chiffre de 9 à 0
- Valider votre choix en appuyant sur T6 « 🗸 »
- le chiffre 0 s'affiche à la place de la deuxième étoile
- Valider votre choix en appuyant sur T6 « 🗸 »
- le chiffre 0 s'affiche à la place de la troisième étoile
- Valider votre choix en appuyant sur T6 « 🗸 »
- le chiffre 0 s'affiche à la place de la quatrième étoile
- Choisir A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » :
  - Touche **T4** augmente la valeur du chiffre de 0 à 9
  - Touche T5 diminue la valeur du chiffre de 9 à 0
- Valider votre choix en appuyant sur T6 « ✓ »





La présence de la clé confirme que le code saisi est correct et que le menu MAINTENACE est accessible.

 Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « ∀ » sur la ligne « MENU MAINTENANCE »
 Appuyer sur la touche T6 « √ »

### L'écran MAINTENACE s'affiche



### Test de la pompe Grand Débit.

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « 🗡 » sur la ligne « TEST POMPE »

- Appuyer sur la touche T6 « 🗸 »
- Choisir A l'aide des touches T4 ou T5, le texte « STOP » s'affiche à la place de « TEST »
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Le moteur de la pompe se met en fonction quelques secondes, puis s'arrête.

### Mise en marche forcée de la pompe Grand Débit.

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « Y » sur la ligne « MARCHE FORCEE POMPE »

- Appuyer sur la touche T6 « 🗸 »

- Choisir A l'aide des touches T4 ou T5, sélectionnez l'arrêt ou la marche forcée de la pompe.

- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Effectuer la même opération pour la pompe Petit Débit.



i 4	VIMATHERM - COMPAPRESS POMPE PETIT DEBIT MARCHE FORCEE POMPE TEST POMPE	513/33⊶ MARCHE ARRET TEST		
	SONDE DE PRESSION	10BAR		6/10/16 BAR
5	TYPE SONDE PRESSION	4-20mA	V	0-10V/4-20mA
~				

Réglage de la sonde de pression présente sur la colonne du groupe.

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « ∀ » sur la ligne « SONDE DE PRESSION »
   Appuyer sur T6 « √ ».
- Sélectionnez à l'aide des touches T4 « A » ou T5 « V » l'étalonnage de la sonde.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

### Réglage de la sonde de pression présente sur la colonne du groupe.

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « 𝗡 » sur la ligne « TYPE DE SONDE »
   Appuyer sur T6 « 𝗸 ».
- Sélectionnez à l'aide des touches T4 « A » ou T5 « V » le type de signal de la sonde
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».





Réglage du type de contrôle du niveau de la bâche

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « ¥ » sous la ligne
   « CONTROLE DU NIVEAU DE BACHE »
- Appuyer sur <mark>T6</mark> « ✓ ».

i	SONDE DE NIVEAU 4/20mA	
4	CONTACTEUR A 2 FLOTTEURS	
	FLOTTEUR TYPE POIRE	
Ð		

Choisir A l'aide des touches T4 « ▲ » ou T5 « ∀ » « SONDE DE NIVEAU 4/20mA » « CONTACTEUR A 2 FLOTTEUR » « FLOTTEUR TYPE POIRE »
Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

### Sélection de la sonde de niveau 4/20mA

Dans le cas d'une utilisation avec sonde de niveau 4/20mA, il est nécessaire de régler la hauteur des niveaux bas et haut du plan d'eau dans le menu « UTILISATEUR – REGLAGE NIVEAU BACHE ».



#### Contacteur à 2 flotteurs

Le réglage du type de contact sur les flotteurs haut et bas est nécessaire pour un bon fonctionnement du groupe.



- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « 🗡 » sous la ligne

« FLOTTEUR REMPLISSAGE HAUT »

- Appuyer sur la touche T6 « 🗸 »

- Choisir A l'aide des touches T4 « A » ou T5 « Y », sélectionner le type de contact.

- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Les valeur OUVERT / FERME correspondes au type de contact sec des flotteurs, bâche vide

#### Flotteur type poire

Flotteur présent dans les groupes COMPAPRESS CP mais aussi dans certaine bâche. Le contact s'effectue a l'aide d'une ampoule de mercure.

Le réglage du type de contact sur le flotteur est nécessaire pour un bon fonctionnement du groupe.



- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « Y » sous la ligne

« FLOTTEUR POIRE CP »

- Appuyer sur T6 « ✓ ».

- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « - » », sélectionner le type de contact.

- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Les valeur OUVERT / FERME correspondes au type de contact sec des flotteurs, bâche vide





- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « 🗸 » sur la ligne « REMPLISSAGE MANUEL »
- Appuyer sur la touche T6 « 🗸 »
- A l'aide des touches T4 « ∧ » ou T5 « ∀ » régler la valeur désirée.
  - Touche T4 valide l'arrêt du remplissage « NON »
  - Touche T5 valide le remplissage « OUI »
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».



#### **Compteur à impulsions**

Un compteur à impulsions peut être raccordé sur le coffret du COMPAPRESS. Le menu « COMPTEUR A IMPULSIONS » permet de paramétrer le compteur



- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « 🗡 » sur la ligne « COMPTEUR A IMPULSIONS »

- Appuyer sur la touche T6 « 🗸 »



#### Réglage du volume par impulsion

Volume d'eau passant dans le compteur entre deux impulsion, cette valeur est, généralement inscrite sur le compteur

- Sélectionner la ligne avec T5 « 🗡 »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » régler la valeur désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

Réglage usine

Volume/impulsion : 10,00L



#### Réglage de l'index actuel du compteur

- Sélectionner la ligne avec T5 « 🗡 »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « + » ou T5 « » régler la valeur désirée.
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».

### Réglage usine

Volume/impulsion : 0,000M3

#### Remise à zéro de la consommation

- Sélectionner la ligne avec T5 « ¥ »
- Appuyer sur T6 « ✓ ».
- A l'aide des touches T4 « A » ou T5 « V » régler la valeur désirée.
  - Touche T4 valide l'arrêt du remplissage « NON »
  - Touche T5 valide le remplissage « OUI »
- Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».



### Configuration des contacts sec

Les contacts d'alarme Q5/Q6 sont paramétrable :

00 00000	@@@@@@@@		000000000000000000000000000000000000000	00
T1 0V ⊢ 24V= ← X1 ← N ⊢ X3 ← X3 ← X3 ← X4 ←	XG M M M M M M M M M M	+2dV ← 13 Y' ← N ← Y2 +	M T 03 + T 04 + T 05 + M	CLA CLA CLB
SIEMENS				
	Q5/Q6			
4 × 230× 91 107 07 07 027 03 03 04 04 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	S S S ≈	P8 + B + B + H + H + H + H + H + H + H + H		
00000000	0000			
	ATHERM - CO	MPAPRESS2	8/33⊶ <b>≙</b> ∎	
	ACHE VIDE PLISSAGE MA PTEUR IMPU E CONTACT A	ANUEL LSIONS ALARMES	FERME NON	
	FIGURATION	MODBUS	Þ	_
NO - Normale	ment Ouvert	NF – N	ormalement Ferm	ė

- Déplacer le curseur, à l'aide du bouton T5 « ∀ » sur le contact souhaité
  Appuyer sur la touche T6 « ✓ »
  Choisir A l'aide des touches T4 « A » ou T5 « ∀ » le type de contact NO ou NF
  Valider en appuyant sur T6 « ✓ ».





Le préparateur DUNE peut être, de série, raccordé sur une GTC/GTB par un bus RS485 (A+/B-). La connexion est entièrement paramétrable :

i	VIMATHERM - COMPA	PRESS 1/10 ↔ - MODBUS
4	ADRESSE ESCLAVE VITESSE (BAUD) PARITE BIT DE STOP DELAI	1 9600bit/s Sans 1Bit Oms

- Adresse de l'esclave (1)
- Vitesse de communication en BAUD (9600)
- Parité (SANS)
- Bit de stop (1)
- Délai (0 ms)

Lorsque les données de la GTC sont envoyées au préparateur le mot GTC est affiché sur l'écran d'accueil, à la gauche de la version. Le paramétrage est alors inactif sur l'afficheur.

	VIMATHERM - COMP	APRESS 1/13 🚽	
1	16:01	GTC 5.0	
	GROUPE	MARCHE	
Λ	CONSIGNE 2.8B	H.STAT 21mCE	J
4	PRESSION REELLE	2.8BAR	
	CONSOMMATION	0.010M3	
5	ALARME PRESSION	NON ,	
1	APPOINT D'EAU	NON	



# **ALARMES ET DEFAUTS**

### Consultation des alarmes instantanées.

En cas de défaut ou d'alarme température, le voyant rouge s'allume sur le bouton ALARME. Voyant rouge est clignotant, le défaut est toujours actif et ne peut être acquitté.

Voyant rouge fixe, le défaut est inactif.

Pour les consulter appuyer sur la touche T2 « ALARME »



L'écran indique toutes les alarmes présentent au moment de la consultation.

Si l'écran indique plus de 3 alarmes descendre le curseur a l'aide de la touche T5 « V » pour prendre connaissances d'autres alarmes éventuelles.

Pour éteindre le voyant défaut : faire le code technicien 1001 puis au menu des alarmes appuyer quelques secondes sur la touche T2 « ALARME »

### Consultation de l'historique des alarmes.

La consultation de l'historique se fait par l'appui de la touche T2 « ALARME. »

Possibilité de lire les 25 dernières alarmes apparues pendant le fonctionnement du DUNE Pour chaque alarme il est précisé :

Le jour et le mois Le type d'alarme L'heure/minute/seconde





# VIMATHERM